

Aktiver programmer fra Liste

1. trykk på
(Program liste)

List
prog



Enter

2. Trykk på
(Velge program)

Select
prog

3. Trykk på
(Aktiver programmet)

Mem

Nå er det klart til å redigere/kjøre programmet.

Dialog programmering (faste sykluser)

For å komme inn i dialogboksen trykk på

MDI

Knappen

For å velge hvilken syklus som skal lages trykk på

Progam
convers

Knappen

Nå kan du velge syklus fra listen.

Manuell inntasting av program

For å legge inn program manuelt trykk på

MDI

Knappen

For å velge programmering nr. skriv O+ tall. **OBS** se hvilke programmerings nr. som er ledig!

Nå kan du skrive inn programmet manuelt!